

MAKSIMĀLA TRADĪCIJA MINIMĀLĀ VIETĀ

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS

IETEIKUMI PAR DROŠĪBU

Ierīces izmantošanas mērķis

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā vai līdzīgiem mērķiem, piemēram:

- virtuves personāla zonās veikalos un citās darba vidēs;
- saimniecības ēkās;
- klientiem izmantošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
- iestādījumiem, kuri piedāvā naktsmītņi un brokastis.

Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot, bērnus), kurām ir samazinātas fiziskās, maņu vai garīgās spējas, trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tām nenodrošina atbilstošu uzraudzību vai ir apmācījis par ierīces izmantošanu. Uzmanieties, lai bērni nespēlētu ar šo ierīci. Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī cilvēki, ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai arī kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tām netiek nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu, un ir izpratne par attiecīgo apdraudējumu. Ierīces tīrīšanu un uzturēšanu darba kārtībā nevar uzticēt bērniem, ja vien viņi netiek uzraudzīti. Šo ierīci var lietot cilvēki, ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai arī trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tām netiek nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu un ir izpratne par attiecīgo apdraudējumu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

Ierīces uzstādīšanas vieta

Novietojiet kafijas automātu drošā vietā, kur neviens to nevar apgāzt vai tā nevienu nevar savainot. Neturiet automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 4°C, jo tas ierīci var sabojāt. Neizmantojiet kafijas automātu ārpus telpām. Nenovietojiet iekārtu uz ļoti karstām virsmām vai liesmas tuvumā.

Ierīces barošana

Pievienojiet kafijas automātu atbilstošai strāvas tīkla kontaktligzdai. Strāvas spriegumam ir jāatbilst uz ierīces plāksnītes norādītajam.

Strāvas vads

Neizmantojiet kafijas automātu, ja ir bojāts tā strāvas vads. Šādā gadījumā bojātais vads nekavējoties jānomaina. Neļaujiet strāvas vadam stiepties pār asiem stūriem vai malām, vai arī pār ļoti karstiem priekšmetiem, kā arī pasargājiet to no eļļas. Nepārvietojiet, kā arī nevelciet ierīci aiz tās vada. Nevelciet kontaktdakšu no rozetes, turot to aiz vada. Neaiztieciet ierīci ar slapjām rokām. Nepieļaujiet, lai vads brīvi karātos no galda vai plaukta.

Elektrotraumu risks

Nepieļaujiet, lai detaļas, pa kurām plūst strāva nonāktu saskarē ar ūdeni.

Apkārtējo cilvēku aizsardzība

Uzmanieties bērniem, lai tie nespēlētu ar ierīci. Bērni nesaprot apdraudējumu, ko rada elektroierīces. Nenovietojiet iekārtas iepakojumu, kur to var aizsniegt bērni.

IETEIKUMI PAR DROŠĪBU

Apdegumu draudi!

Neskarieties pie ierīces karstajām daļām (kapsulas turētāja u.c.) uzreiz pēc iekārtas lietošanas. Uzmanieties no karstā šķidrums šļakstiem, kas var rasties brīdī, kamēr no automāta iztek kafija. Nekādā gadījumā neceliet kapsulas nodalījuma sviru, kamēr notiek kafijas padošana.

Automāta tīrīšana

Pirms ierīces tīrīšanas ir svarīgi, lai tā būtu atvienota no kontaktligzdas un tā būtu atdzisusi. Negremdējiet iekārtu ūdenī! Ir aizliegts iejaukties iekārtas iekšējās darbības procesos. Neizmantojiet ūdeni tvertnē lietošanai pārtikā.

Ierīces uzturēšana kārtībā

Ja ierīci nav plānots izmantot ilgāku laiku, atvienojiet to no tīkla un novietojiet sausā vietā, kur to nevar aizsniegt bērni. Sargiet to no putekļiem un netīrumiem. **Ierīces remontēšana un tehniskā apkope**

Ierīces atteices gadījumā, vai, ja ir aizdomas par tās defektiem tās nokrišanas rezultātā, nekavējoties atvienojiet to strāvas avota. Aizliegts izmantot bojātu iekārtu. Remontdarbus jāuztic tikai autorizēta servisa centra speciālistiem. Gadījumā, ja nepieciešami nestandarta remontdarbi, uzņēmums atsakās no jebkādas atbildības par bojājumiem.

Ūdens tvertne

Uzpildiet tvertni tikai ar aukstu, svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni. Neizmantojiet iekārtu, ja tajā nav pietiekami daudz ūdens, kas pārsniedz minimālo atzīmi uz tvertnes.

Vieta kapsulas ievietošanai

Kapsulas nodalījumā atļauts ievietot tikai saderīgas kapsulas; nodalījumā neievietot pirkstus vai kādus citus objektus. Ir atļauts izmantot tikai kafijas kapsulas. Atbrīvošanās no iekārtas pēc tās ekspluatācijas laika beigām. INFORMĀCIJA IEKĀRTAS LIETOTĀJAM Par direktīvu 2002/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK piemērošanu par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un par elektronisko iekārtu atkritumu likvidāciju, kā arī šo direktīvu turpmākajiem grozījumiem. Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka iekārta pēc tā ekspluatācijas laika beigām ir jāiznīcina nošķirti no citiem atkritumiem. Tādēļ lietotājam ir jāatbrīvojas no ierīces elektrisko un īpaši elektronisko iekārtu savākšanas centrā, vai arī pie jaunas līdzvērtīga veida iekārtas iegādes jānogādā tā izplatītājam vecā (viena pret vienu). Ir jānodrošina atbilstoša nodalīta izjauktās iekārtas, kas tiek nodota pārstrādei videi nekaitīgai iznīcināšanai, savākšana, lai pēc iespējas novērstu vai samazinātu tādu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kuru rada neatbilstoša apsaimniekošana, kā arī veicinātu iekārtas izgatavošanā izmantoto materiālu otrreizēju pārstrādi. Pamājojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem ar nelikumīgu produkta iznīcināšanu, lietotājam tiks piemērotas pienācīgas administratīvās sankcijas un pasākumi.

IERĪCES DETĀĻAS

Kapsulas ievietošanas nodalījuma svira

Vieta kapsulas ievietošanai
Kafijas padeves poga (brīva dozēšana)
Kafijas padošanas uzgalis
Kafijas tases režģa paliktnis
Augšējā pilienu savācējaplatē
Apakšējā pilienu savācējaplatē / izlietoto kapsulu nodalījums

Ūdens tvertnes vāks
Ūdens tvertne
Strāvas vads
Galvenais slēdzis

IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies šādos gadījumos:

- nepareiza iekārtas lietošana un neatbilstība paredzētajam mērķim;
- par remontdarbiem, kuri nav veikti pilnvarotā servisa centrā;
- ja ir pārveidots strāvas vads;
- ja ir pārveidota jebkāda ierīces detaļa;
- ja ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas un piederumi;
- ja ierīcei nav veikta atkaļķošana;
- ja ierīce ir uzglabāta vietā, kurā temperatūra ir zemāka par 4°C;
- ja iekārta ir lietota vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5°C;
- ja iekārta ir lietota vietā, kur temperatūra pārsniedz 40°C;
- ja ir izmantotas iekārtai neparedzētas kapsulas.

Šādos iepriekšminētajos gadījumos iekārtas garantija nav spēkā.

IEKĀRTAS PALAIŠANA

Novietojiet iekārtu uz plakanas horizontālas un stabilas virsmas, prom no ūdens, liesmas un karstuma avotiem. Atvienojiet strāvas padevi. Kad iekārta ir ieslēgta, to nedrīkst pārklāt ar dvieļiem vai citiem priekšmetiem.

1. Izceliet ūdens tvertni un atveriet tās vāku.

2. Uzpildiet ūdens tvertni līdz atzīmei *MAX* un tikai ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni.

Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt *MAX* atzīmi un tam vienmēr jābūt virs *MIN* atzīmes. Izmantojiet tikai negāzētu, svaigu ūdeni. Karsts ūdens un citi šķidrumi var bojāt tvertni.

Neizmantojiet iekārtu, ja tajā nav ūdens. Vienmēr pārlicinieties, ka ūdens tvertnē pārsniedz atzīmi *MIN*.

Iespraudiet kontaktdakšu ligzdā, tad nospiediet galveno slēdzi un iestatiet to pozīcijā *I*. nomirgos barošanas poga.

Ja padeves poga būs pozīcijā ieslēgta (*ON*), iekārta būs gatava izmantošanai.

Kad iekārta būs ieslēgta, tā sāks uzpildīt hidraulisko ķēdi, uz īsu brīdi aktivizējot sūkni.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

KAFIJAS PADOŠANA

Iekārta nenodrošinās produktu, pirms tā nebūs sasniegusi darba temperatūru. Barošanas poga uzskarsēšanas posmā mirgos.

Iekārta ir gatava izmantošanai, kad svira ir sākotnējā stāvoklī, un padeves poga ir stabili stāvoklī "ieslēgta" (ON).

1. Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.

Ja vēlaties izmantot tases, mazās tases vai atšķirīga izmēra tvertnes, Jūs varat noņemt augšējo pilienu savācējplāti.

2. Paceliet kapsulu padeves sviru un novietojiet kapsulu ievietošanas vietā, nedaudz uzspiežot.

Nekad nelieciet pirkstus vai kādus citus priekšmetus kafijas kapsulu turētājā. Tablešu turētājā atļauts ievietot tikai ar ierīci saderīgas kapsulas.

3. Nolaidiet kapsulas ievietošanas sviru.

4. Ierīcei ir brīvās dozēšanas poga.

Brīvā dozēšana

Nospiediet *Espresso* padeves pogu. Kad tiks padota kafija, iedegsies un mirgos attiecīgā poga.

Nekādā gadījumā neceliet kapsulas nodalījuma sviru, kamēr notiek kafijas padošana.

Kad ir iegūts vajadzīgais daudzums kafijas (maksimāli 120 ml), apturiet kafijas padevi, atkārtoti nospiežot kafijas padeves pogu.

Ja saņemtais kafijas daudzums ir mazāks, nekā būtu jābūt, ar galveno slēdzi izslēdziet iekārtu, tad atkārtoti ieslēdziet. Pēc tam nospiediet padeves pogu.

IEKĀRTAS GAIDSTĀVE

Ja iekārta nav izmantota 30 minūtes, tā automātiski pāries gaidstāves režīmā; turklāt mirgos dozēšanas poga.

Atkārtoti iedarbiniet iekārtu, nospiediet padeves pogu, vai atveriet kapsulas padeves sviru.

UZTURĒŠANA UN TĪRĪŠANA

Pirms iekārtas tīrīšanas pārlicinieties, ka ir atslēgta strāvas padeve, un nogaidiet kādu brīdi, lai iekārta atdziest.

Ir ieteicams katru dienu izskalot ūdens tvertni un atkārtoti to uzpildīt ar svaigu ūdeni. Neatstājiet ūdeni iekārtas ķēdē ilgāk par trīs dienām. Ja tā tomēr noticis, tad, pirms sākat kafijas padošanu, veiciet ūdens padevi (bez ievietotas kapsulas). Iztukšojiet un notīriet pilienu savācējaplati reizi divās-trijās dienās, vai arī tad, kad tā ir pilna. Aizliegts detaļu nožāvēšanai tās ievietot mikroviļņu vai standarta krāsnī. Neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, spirtu saturošus līdzekļus vai agresīvas vielas. Negremdējiet iekārtu ūdenī! Nemazgāt iekārtu ar ūdeni zem spiediena. Ja vien nav norādīts citādi, visas iekārtas detaļas, kuras nav noņemamas (atskaitot elektriskās), ir jāmazgā ar aukstu vai remdenu ūdeni, izmantojot neabrazīvu lupatiņu vai sūkli.

KAFIJAS KRĀNA TĪRĪŠANA

Reizi nedēļā **KAFIJAS DOZĒŠANAS** procedūru izpildiet bez ievietotas kapsulas.

PILIENU SAVĀCĒJPAPLĀTES UN KAPSULU NODALĪJUMA TĪRĪŠANA

1. Izceliet pilienu savācējaplati / izmantoto kapsulu nodalījumu.
2. Izņemiet un iztukšojiet iekšējo izmantoto kapsulu nodalījumu.

Periodiski pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka kapsulu nodalījums ir pilns, lai novērstu problēmas un kaitējumu iekārtai.

3. Jūs varat notīrīt augšējo un apakšējo pilienu savācējaplati, kā arī tases režģa paliktnis. Novietojiet sastāvdaļas sāņus un noskalojiet tos aukstā vai siltā ūdenī, tad tās nožāvējiet un pareizi ievietojiet atpakaļ to vietā.

ATKAĻĶOŠANA

Kaļķa vai katlakmens veidošanās ir normāla parādība lietojot iekārtu; atkaļķošana/katlakmens noņemšana ir jāveic reizi 3 vai 4 mēnešos un/vai, ikreiz, kad iekārtā būtiski samazinās ūdens plūsma.

Lai atkaļķotu iekārtu, Jums būs jāizmanto (netoksisks un nekaitīgs) atkaļķotājs, kas ir pieejams tirgū, un, kas ir īpaši paredzēts kafijas automātiem un kurš atbilst spēkā esošo standartu un tiesību aktu prasībām.

Nav atļauts atkaļķošanas līdzekļa vietā izmantot etiķi. Nepieļaut atkaļķotāja nonākšanu gremošanas kanālos. Audegumu risks, jo atkaļķošanas šķīdums tiks padots pie augstas temperatūras.

1. Iztukšojiet tvertni un piepildiet to ar atkaļķošanas produktu, kas izšķīdināts ūdenī, kā tas norādīts uz atkaļķotāja iepakojuma, un novietojiet tvertni zem krāna.
2. Nospiediet kafijas dozatora pogu un uzpildiet tasi pilnu.
3. Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai "atpūsties" 10-15 minūtes un atkārtojiet 2. un 3. punkta darbības, līdz tvertne ir tukša.

4. Izņemiet tvertni, noskalojiet to un piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni, tad uzstādiet tvertni atpakaļ vietā un novietojiet nodalījumu zem atbalsta ierīces.

5. Nogaidiet līdz iekārta uzsilst, tad nospiediet kafijas dozatora pogu un ļaujiet iekārtai darboties, līdz tvertne tiek iztukšota.

6. Atkārtojiet iepriekš aprakstīto 4. un 5. soli. Ja atkaļķotāja lietošanas norādījumos ir minēts skalošanas daudzums, kas pārsniedz divas pilnas šīs iekārtas tvertnes, atkārtojiet 4. un 5. soli.

RISINĀJUMI BIEŽĀK SASTOPAMAJĀM PROBLĒMĀM

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Iekārtu nevar ieslēgt.	» Iekārta nav pievienota elektroenerģijas avotam.	» Pārliedzinieties, ka tā ir pievienota elektrotīklam.
Iekārta kafijas vietā padod ūdeni.	» Nav ievietota kapsula.	» Ievietojiet jaunu kapsulu.
Iekārtai ir nepieciešams ilgs laiks, lai uzsiltu.	» Iekārtā ir lielas kaļķa nogulsnes.	» Veiciet iekārtas atkaļķošanu.
Sūknis ir ļoti skaļš.	» Tvertnē nav ūdens.	» Uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni.
Iekārta nepadod dzērienu un poga mirgo.	» Tvertnē nav ūdens.	» Uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni.
Neizdodas aizvērt kapsulas ievietošanas nodalījuma sviru.	» Kapsulu nodalījums ir pilns. » Kafijas kapsula nav ievietota pareizi.	» Iztīriet kapsulas nodalījumu. » Paceliet kapsulu ievietošanas nodalījuma sviru un pareizi ievietojiet kapsulu.
Kafija iztek pārāk ātri un neveidojas <i>espresso</i> krējums.	» Šī kapsula jau ir izmantota.	» Ievietojiet jaunu kapsulu.
Padeves poga ir pozīcijā <i>ON</i> (ieslēgta), nepārtraukti tiek izgaismota sarkana gaismiņa.	» Bojāta ūdens apsildes sistēma.	» Nogādājiet iekārtu uz pilnvarotu servisa centru.